



TRANS TEK

System s.r.l.

Via Ferrovia
Traversa San Francesco
80040 San Gennaro Vesuviano
Tel (+39) – 081 8657178
Fax (+39) – 081 5286387
Partita IVA 03897150656
e-mail: info@transteksystem.it
Web site : www.transteksystem.it

A TUTTI I CLIENTI

San Gennaro Vesuviano, 01-01-2013

**Oggetto : ISTRUZIONI PER IL CORRETTO SMONTAGGIO – MONTAGGIO
DEI COMPRESSORI**

- a) **Verificare se l'anomalia di funzionamento AC è imputabile effettivamente al compressore.**
- b) **Aspirare il gas presente nell'impianto AC, con attrezzatura specifica o stazione di ricarica .**
- c) **Rimuovere il compressore dal veicolo e valutarne l'aspetto. Esaminare lo stato dell'olio (se l'olio è assente o grigio/nero il compressore sicuramente ha avuto dei problemi dovuti a cause esterne).**
- d) **Lavare l'impianto con liquido detergente del tipo distribuito da Trans Tek System codice LV-1014, o con altro tipo equivalente, (questa operazione è indispensabile in quanto l'impianto resta contaminato dai residui provenienti dal precedente compressore danneggiato).**
- e) **Sostituire tassativamente il filtro disidratatore/accumulatore in quanto sicuramente il fondo del filtro è contaminato da residui).**
- f) **Sostituire la valvola di espansione, in quanto resta ostruita dai residui.**
- g) **Scollegare il condensatore ed effettuare un lavaggio supplementare, se il risultato non è soddisfacente non esitare a sostituirlo.**
- h) **I compressori forniti da Trans Tek System contengono la corretta quantità di olio, NON immetterne altro in quanto anche una eccessiva quantità di olio è causa di guasto. Effettuare 6/7 giri della puleggia in modo che l'olio vada in circolo ed inizi a lubrificare (operazione importante dopo stoccaggio), quindi montare il compressore assicurandosi del corretto allineamento della cinghia.**
- i) **Caricare il gas nell'impianto AC utilizzando stazioni di ricarica automatiche o semiautomatiche che consentano di dosare il gas con precisione.**
- j) **Aprire le portiere dell'abitacolo, accendere il motore, attivare l'impianto AC per quindici minuti regolando l'impianto al massimo, quindi verificare che le pressioni visualizzate sulla stazione di ricarica siano corrette, in caso contrario controllare l'impianto della vettura.**

Trans Tek System